

Gäller från 2014-01-01

Materielbeskrivning

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH



SVENSKA KENNELKLUBBEN

BETEENDE- OCH PERSONLIGHETS- BESKRIVNING HUND

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet.

Den vänder sig såväl till special- och rasklubbar och uppfödare som vill få en bild av mentaliteten hos de hundar som ingår i avelsarbetet, som till den enskilda hundägare som vill lära sig mer om den egna hundens mentala kapacitet.

Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar!



Allmänt

Följande utrustning och materiel ska användas vid byggande av bana och under beskrivningen

- Reservhalsband i minst två storlekar.
- Två reservkoppel av normallängd - ca 1.80 meter. Ett tunnare och ett bredare.
- Två stycken 15 meters långlinor av två grovlekar att användas till hundar som inte bör eller kan prövas löskopplade.
- Tidtagarur med möjlighet till inställning av pipsignal att användas av testledaren.
- Koner används för att tydliggöra platser ingående i de olika momenten längs banan. Där hundar ska uppehålla sig, och inte bara passera, används lämpligen stolpar avsedda för uppsättning av elstängsel. Koner på dessa platser kan komma att störa hunden och bör därmed undvikas.



Tidtagarur, inköpt hos Globalsport (www.globalsport.se). Det är ett tidtagarur med 3 raders display som simultant visar rullande tid, mellantid och tid/varv.



Exempel på kon.

Materiel

Moment 1 - Främmande person

Till detta moment behövs ingen speciell utrustning.

Moment 2 - Föremålslek

Till lekmomentet används spengummin; ett vanligt och ett som är nedkortat (avklippt) för de mindre raserna.

Därutöver ska det bland utrustningen finnas tillgång till några andra lämpliga leksaker. Dessa ska användas i de fall hundägaren glömt att ta med sig eget föremål eller om det finns risk att hunden kan skada sig på eller svälja det föremål som hundägaren tagit med sig.



Avkortat spengummi till raser av mindre storlek. Spengummits längd är 23 cm. Den nedre avklippta kanten viks upp några centimeter.

Moment 3 - Matintresse

På en cementplatta med måtten 40 x 40 cm fastskruvas locken till tre burkar. Varje lock fästes med en skruv och tillhörande bricka. Burkarna ska ha fyra stycken 7 mm hål borrade i botten - den del som placeras uppåt.



Burkarna är inköpta från Fisher Scientific (www.fishersci.se)



Moment 4 - Visuell överraskning

Det visuella överraskningsmomentet består av en figur föreställande en persons överkropp - en "halvfigur".

Figuren är tillverkad av en rödmålad plywoodskiva med påmålade ögon och mun. Den röda färgen har färgkod NCS S6030-R.

Håret består av ett stycke påklistrad petfäll. Figuren är klädd i en mörkblå v-ringad t-shirt.

Figuren fälls snabbt upp med hjälp av spända fjädrar som frigörs med en elektriskt styrd magnet.



Moment 5 - Skrammel

Ljudretningen består av en elmotorstyrd roterande trumma. Ljudretningen som pågår i 3 sekunder styrs av en inbyggd tidfunktion. Inne i trumman finns hängande kättingar som slår emot uppbyggda upphöjningar.



Moment 6 - Närmande person

Till momentet används följande utrustning:

- Kornblå långrock i storlek C 64 som förlängts nertill med 20 cm (blå bävernylon). Rocken är av fabrikatet Blåkläder, artikelnummer 51501800.
- Stor slokhatt av filtmaterial. Slokhatten kan köpas från Eksons AB (www.ekson.se) artikelnummer 007.
- Solglasögon.
- Två koppel 4 meter långa. Ett tunnare och smalare för de mindre hundarna och ett grövre och bredare för de mer storvuxna raserna.

Moment 7 - Underlag

Plasttak 1 och 2

Underlaget är uppbyggt av en formplywoodskiva som i ursprungligt skick har måtten: 1200 mm (bredd) x 2500 mm (längd) x 12 mm (tjocklek).

Skivan är avkapad till 1000 mm bredd. På mitten av skivans undersida - mot marken - är en tvärgående 75 mm hög regel fastsatt.

Ovanpå formplywoodskivan är fäst ett plasttak för permanent utomhusbygge med måtten bredd 1000 mm x längd 3000 mm x tjocklek 1 mm. Plastskivan skall placeras så att den ligger ca 25 cm utanför formplywoodskivan vid kortändarna.



Moment 8 - Skott

Till momentet användes följande utrustning:

- Startrevolver 9 mm
- Hörselskydd



Gäller från 2014-01-01

Materielbeskrivning

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH



**SVENSKA
KENNELKLUBBEN**
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

POSTADRESS	163 85 Spånga
BESÖKSADRESS	Rinkebysvängen 70
TELEFON	08-795 30 00
TELEFAX	08-795 30 40
E-POST	bph@skk.se

www.skk.se

Agria 
Djurförsäkring

Stolt samarbetspartner sedan 1964